

tuncmatik

LITE II

650/850/1000 VA

LINE-INTERACTIVE UPS



Line-interactive UPS'ler akü modunda iken aktif hale gelen sesli alarm, Lite II'nin sahip olduğu akıllı düğme ile susturulabilir.

Line-Interactive tasarım

Line-Interactive çalışan UPS'ler kendilerine bağlı bilgisayarları ve elektronik cihazları doğrudan şebekeden gelen elektrikle besler. Şebekeden gelen voltaj düştüğünde ya da yükseldiğinde ise içinde bulunan trafo vasıtasıyla bağlı olduğu yüklere uygun voltajda elektrik sağlar. Elektrik kesildiğinde ise UPS'e bağlı olan yükleri aküsünden besler.

Kompakt boyutlar ve modern tasarım

Ev ve ofislere mükemmel uyumluluk.

Güvenli CPU kontrolü

Lite II bütün işlevlerini doğru ve zamanında yapabilmek için yüksek hızlı CPU ile donatılmıştır. Yüksek hızlı CPU, UPS'in güvenli çalışması; aşırı yük, yüksek voltaj, düşük voltaj korumalarını yönetir. Böylece Lite II eşsiz bir güvenlik kazanır.

Aşırı yük, yüksek/düşük voltaj ve kısa devre koruması

Lite II'nin sahip olduğu birçok elektronik koruma özelliği sayesinde kullanım ömrünün uzaması sağlanmıştır. Örnek olarak; kazara Lite II'nizi aşırı yüklerseniz otomatik olarak yükü algılar ve herhangi bir hasar oluşmadan kendini kapatarak korumaya alır. Aynı şekilde, yüksek ve düşük gerilime karşı da koruma sağlar.

Otomatik voltaj regülasyonu fonksiyonu (AVR)

Lite II sahip olduğu geniş voltaj aralığında çalışan trafosu sayesinde bir voltaj regülatörü olarak da görev yapar. Eğer şebekeden gelen voltaj çok yüksekse veya düşüğe, voltajı en uygun seviyeye getirerek bağlı olduğu yüklere en uygun voltajı sağlar.

Kapalı konumda şarj edebilme özelliği

Aküleri şarj etmek için Lite II'nin fişini prize takmanız yeterlidir.

Şebeke geldiğinde otomatik yeniden çalıştırma

Elektrik kesildiğinde, Lite II aküsünü bitirerek kapanırsa, elektrik geri geldiğinde otomatik olarak tekrar çalışır ve akülerini şarj etmeye başlar.

Simüle edilmiş sinüs çıkışı

Lite II bilgisayar ve elektronik cihazlara uygun simüle edilmiş sinüs üretir.

Şarj süresini %50 kısaltan hızlı şarjör

Birçok UPS akülerini ancak 8-10 saatte şarj edebilirken, Lite II akülerini yaklaşık 4 saatte doldurarak, elektrik kesintilerinin sık yaşandığı bölgelerde güvenli bir kullanım sağlar.

USB haberleşme portu ve yazılım (1000 VA)

Lite II'ye yazılım (www.tuncmatik.com web sitemizden yükleyin) ve USB kablosu yardımıyla USB portundan bilgisayarınız aracılığıyla bağlanabilir, güncel durumu hakkında bilgi edinebilir ve şebeke kesildiğinde nasıl davranacağını programlayabilirsiniz. Bu programa göre şebeke elektriği kesildiğinde Lite II seçiminize göre sıralı bir şekilde önce bilgisayarınızı daha sonra kendini kapatır.

RJ45 koruma portu (1000 VA)

Lite II power surge'lerine karşı data-modem hattınızı koruyan bir porta sahiptir.



LITE II 650 VA	LITE II 850 VA	LITE II 1000 VA
KAPASİTE / CAPACITY	KAPASİTE / CAPACITY	KAPASİTE / CAPACITY
1 PC	1 PC	2 PC
	1 PRINTER	1 PRINTER
15 dk/min	10 dk/min	10 dk/min
Yaklaşık / appr.	Yaklaşık / appr.	Yaklaşık / appr.

tuncmatik

LITE II

650/850/1000 VA

LINE-INTERACTIVE UPS



KAPASİTE	650 VA 360 W	850 VA 480 W	1000 VA 600 W
ÇIKIŞ			
Giriş Voltajı	220 / 230 / 240 VAC		
Giriş Voltaj Aralığı	162 - 265 VAC		
Frekans Aralığı	50 Hz / 60 Hz ±%10		
ÇIKIŞ			
Çıkış Voltajı	220 VAC		
Çıkış Voltaj Aralığı	220 V ±%10		
Frekans Aralığı	Senkron Modu	50 Hz / 60 Hz ±%4	
	Akü Modu	50 ±0.25 Hz - 60 ±0.3 Hz	
Transfer Süresi	2-6 msn, 10 msn (Maks.)		
Dalga Şekli	Simüle Edilmiş Sinüs		
AKÜ			
Tip & Adet	12V7Ah x 1	12V9Ah x 1	12V7Ah x 2
Şarj Süresi	4-6 satte %90 kapasiteye ulaşır		
Şarj Voltajı	14.0 VDC		27.0 VDC
Şarj Akımı	1.0 A		
GÖSTERGE			
LED Gösterge	Şebekeden çalışma, Aküden çalışma, Hata durumu		
Alarm	Akü modu, Düşük akü, Aşırı yük, Hata		
BOYUTLAR & AĞIRLIK			
G x D x Y (mm)	122 x 322 x 160		179 x 392 x 209
Ağırlık (kg)	4.5	5.1	8
ÇEVRESEL			
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C		
Nem	20-90% (yoğuşmayan)		
Gürültü Seviyesi	<40 dB (1 metreden)		
ÇEVRESEL			
USB Haberleşme Portu	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, ve MAC		
RJ45 Korum Portu	(RJ45) Network - Modem Koruma		

